

# Montering på trelekter

URBAN montert som luftet værhud etter to-trinns prinsippet på lett bakvegg. Oppsettet med min. 23 mm vertikale sløyfer på utsiden av vindspærreplatene. Deretter monteres horisontalt liggende bærelekter.

URBAN monteres i vilt forbandt. Det er forboret fire skruehull fra fabrikken for å gjøre installasjonen fleksibel. Det benyttes minimum 2 stk rustfrie borskruer, A4 4,2 x 48 mm. Det kan benyttes både impregnerert og hvitt trevirke, avhengig av prosjektet og lokal værpåkjønning. Våre tilpassede alu-strips hindrer inndriv regn og UV-lys og anbefales på utsatte steder.

## L-profil:

