

Montering OMEGA alu-profil

URBAN monteres i vilt forbandt, direkte på Omega alu-profil (EN AW-6060), som prinsippet viser nedenfor. Det er fire forborede skruehull fra fabrikken, for å gjøre installasjonen fleksibel. Det benyttes minimum 2 stk rustfrie A4 4,2 x 48 mm borskruer.

De horisontale Omega profilene monteres direkte på vertikale sløyfer, henholdsvis av aluminium eller tre, som er festet til underliggende bærekonstruksjon. Benyttet sammen med vertikale sløyfer av aluminium gir dette en brann sikker fasade, A1.

Dersom det benyttes braketter, for innfesting av vertikale sløyfer, kan lengden av disse varieres, noe som gjør det mulig å isolere fasaden utvendig. Dimensjonering, innfesting og hensyn til korrosjon må alltid beregnes og utføres for bærersystemet til det enkelte prosjekt.

U-profil:

